

Bitte folgende Sachen beobachten bei Montage von Kontrollkörper (10043) und Seitendeckel (10040).

- Den O-ring Halter im Seitendeckel nicht mit eine LötKolben an schmelzen aber verkleben. Das Material lasst sich nicht schmelzen.
- Der Kleber für den O-ring Halter im Seitendeckel und auch die Metallplatte im Kontrollkörper nicht im Ofen aushärten lassen. Nur bei Raumtemperatur aushärten lassen.
- Bei Montage von der Griffschale immer neue O-ring verwenden (mitgeliefert).
- Bei Montage von das dreiviertel runde Hauptachsteil(mit drei O-ringen)im Kontrollkörper, immer den meist nach unten montierte O-ring ersetzen durch den neue O-ring die auch in der Mitte montiert wird (mitgeliefert). Den Grund ist einen wenig kleineren Bohrung vom Loch im Kontrollkörper.

Viel Spaß!!

O-Ring bei Einbau vom Rescope Kontrollkörper.

